



ditbetalingsystem.dk

Vejledning – A920 Dreamliners

Din A920 kommer med installeret og klargjort simkort indeholdende 5GB data til anvendelse per måned.

Enheden

Tænd


System

Tænd

På højre side tænder du for din A920 ved at holde denne knap nede(1), indtil skærmen lyser op.



Vælg antal



Systemet starter herefter op automatisk i hovedmenuen der anvendes til salg. Der vil være et skærbillede tilsvarende dette.(2)

Din A920 kan enten forbindes til internettet via det allerede installerede simkort, eller forbindes via Wi-Fi. Ønskes der tilkobling til Wi-Fi, gå videre til punkt 4

Følgende ikoner og menuer man skal være opmærksomme på i hovedmenuen:

Indstillinger

Print

Retur

Indstillinger



Kræver en adgangskode der som standard er "1234"..

Denne kan ændres i backend. Inde i indstillinger kan man tilgå menuen hvor der dagsafstemmes, opdateres produkter, printes en status for da-gens salg samt "Afsluttes POS"

Print



-Her kan vælges de seneste 5 kvitteringer der skal printes.

Kvitteringerne er vist med dato/tid, type af transaktion kontant/kreditkort og beløb.


Print



Anvendes til at gå tilbage i salgskategorier.

Dette ikon vises først når man bevæger sig ind i en kategori.

Generel anvendelse




Dette er din hovedmenu for salg. Denne kan variere alt efter antallet af kategorier og farvevalg. Antallet af kategorier, navn og farve, vælges og oprettes i backend. Ligeledes oprettes produkter med priser også der. Det er altid muligt at bevæge sig tilbage i kategorierne ved at vælge "Retur" funktionen.

Foretag salg:

1. Vælg kategori
2. Vælg produkt
3. Vælg "Betal" knap - Vælg betalingsform.
4. Foretag betaling
5. Handlen gennemføres og der returneres til hovedmenu.
6. Ønsker kunden en kvittering, vælges "Print"..

Vælg antal



Ved betaling med kreditkort, vil dette skærbillede komme frem

Kunden placerer her sit kort på front ved bonprinter (Kontaktløs betaling), eller fører sit kort op i kortlæseren.

Ved fejl eller større nedbrud kontakt vores support

Ring på 77 344 500 eller skriv på support@ditbetalingsystem.dk

Vi sidder klar hvis du har brug for hjælp eller spørgsmål

Ditbetalingsystem ApS - Sindalsvej 42A - 8240 Risskov - CVR: 39730758



ditbetalingssystem.dk

Vejledning – A920 Dreamliners

Din A920 kommer med installeret og klargjort simkort indeholdende 5GB data til anvendelse per måned.

Indstillinger og dagsafstemning

I indstillinger vil der være flere muligheder. Indstillingerne tilgås ved hjælp af koden "1234" der er sat som standard for salgsstedet, når din A920 modtages. Denne kan ændres i backend.

Opdater produkter


Print status

Dagsafstemning

Afslut POS

Opdater produkter

Når produkter og priser oprettes eller ændres i backend, sker ændringen på din A920 ikke før end produkterne er opdateret. Når denne vælges vil der, når produkterne er opdateret, være en dialogboks, hvor dette fremgår.



Print status

Dette printer en samlet bon for dagens salg.

Dette skal ikke forveksles med en dagsafstemning.

Dagsafstemning

Dette afstemmer dagen for kontantsalg og kreditkortsalg. Når din A920 er afstemt, udskriver den en kvittering indeholdende dagens omsætning total og udspecificeret på betalingsmiddel og solgte varer på dagen.



Afslut POS

Afslutter POS-App og går ud i Android menu..

Denne funktion anvendes primært, når der skal forbindes til et Wi-Fi punkt fremfor anvendelse af SIM kort.



Tilkobling til Wi-Fi



Ønsker du at anvende Wi-Fi fremfor det integrerede SIM-kort, skal du først vælge indstillinger og brug koden "1234".

Herefter trykkes "Afslut POS" og man kommer ud i en APP oversigt.

Nu vælges en ny type ikon for "indstillinger"



Herefter vælges "Wi-Fi" og man forbinder til det ønskede Wi-Fi som A920 skal anvende.

Efter tilkobling til Wi-Fi, returnerer man til APP oversigten ved at trykke på den runde cirkel i bunden af skærmen.

Du er nu på Wi-Fi og kan starte POS APP op ved at trykke på:



Ved fejl eller større nedbrud kontakt vores support

Ring på 77 344 500 eller skriv på support@ditbetalingssystem.dk

Vi sidder klar hvis du har brug for hjælp eller spørgsmål

Ditbetalingssystem ApS - Sindalsvej 42A - 8240 Risskov - CVR: 39730758